

Vorbeugend warten – Ausfälle vermeiden

Die maßgeschneiderten Kjellberg-Wartungspakete enthalten alle für die Wartung empfohlenen Originalteile des entsprechenden Betriebsjahres bzw. der Betriebsstunden. Im Folgenden erhalten Sie eine Auflistung aller verfügbaren Wartungspakete mit ihren Artikelnummern sowie eine Übersicht der darin enthaltenen Bauteile.

Wartungspakete* K 200 gemäß Bauteilwechselplan

Paket	Artikelnummer	Bezeichnung
01.01	.11.037.8002WART01	K 200 Wartungspaket 1. Jahr/1.000h
01.02	.11.037.8002WART02	K 200 Wartungspaket 2. Jahr/2.000h
01.03	.11.037.8002WART03	K 200 Wartungspaket 3. Jahr/3.000h
01.04	.11.037.8002WART04	K 200 Wartungspaket 4. Jahr/4.000h
01.05	.11.037.8002WART05	K 200 Wartungspaket 5. Jahr/5.000h
01.06	.11.037.8002WART06	K 200 Wartungspaket 6. Jahr/6.000h
01.07	.11.037.8002WART07	K 200 Wartungspaket 7. Jahr/7.000h
01.08	.11.037.8002WART08	K 200 Wartungspaket 8. Jahr/8.000h
01.09	.11.037.8002WART09	K 200 Wartungspaket 9. Jahr/9.000h
01.10	.11.037.8002WART10	K 200 Wartungspaket 10. Jahr/10.000h
01.11	.11.037.8002WART11	K 200 Wartungspaket 11. Jahr/11.000h
01.12	.11.037.8002WART12	K 200 Wartungspaket 12. Jahr/12.000h

* Grundlage der Pakete ist immer eine regelmäßige (jährlich) durchgeführte Wartung

Vorteile der Wartungspakete:

- Verwendung hochwertiger Originalteile
- Einfache Auswahl anhand Betriebsjahr/-stunden
- Immer auf dem aktuellsten Stand gemäß Bauteilwechselplan

Wenn Sie Anlagen mit Sonderspannungen betreiben, prüfen wir Ihre Anforderungen und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Bei Bestellung bitte stets die Seriennummer Ihrer Plasmaanlage angeben.

Übersicht zum Bauteilwechselplan der Stromquelle

Bezeichnung	Bauteil	Paket											
		01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
Kjellfrost -15°C / 20l		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kühlmittelfiltereinsatz		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hauptschütz	Q1				1				1				1
Schütz AC Trafo	Q2				1				1				1
Düsenschütz, Schütz für fliegendes Anschneiden	Q4, Q7	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2
Schütz Pilotquelle HF-Zündgerät	Q5, Q6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Entstörglied	zu Q2				1				1				1
Entstörglied	zu Q4, Q7	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2
Entstörglied	zu Q5, Q6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Entstörglied	zu Q1				1				1				1
Hilfskontakt	zu Q1				2				2				2
Hilfskontakt	zu Q5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kühlmittelpumpe	M1						1						1
Lüfter Gleitrichter	M2					1						1	
Lüfter Wärmetauscher	M3					1						1	
Hauptlüfter	M4					1						1	
Lüfter Montageplatte	M5					1						1	
Lüfter-Gitter	zu M5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kleinschütz Umschaltung Zündtransformator	Q3				1				1				1