

Vorbeugend warten - Ausfälle vermeiden

Mit den Kjellberg Service Packages bieten wir Ihnen individuelle Wartungsleistungen. Die maßgeschneiderten Pakete enthalten alle für die Wartung empfohlenen Originalteile des entsprechenden Betriebsjahres bzw. der Betriebsstunden. Im Folgenden erhalten Sie eine Auflistung aller verfügbaren Wartungspakete mit ihren Artikelnummern sowie eine Übersicht der darin enthaltenen Bauteile.

Wartungspakete* HiFocus 80i gemäß Bauteilwechselplan

| Paket | Artikelnummer | Bezeichnung |
|-------|-------------------|--|
| 01.01 | .11.033.912WART01 | HiFocus 80i Wartungspaket 1.Jahr/ 1000h |
| 01.02 | .11.033.912WART02 | HiFocus 80i Wartungspaket 2.Jahr/ 2000h |
| 01.03 | .11.033.912WART03 | HiFocus 80i Wartungspaket 3.Jahr/ 3000h |
| 01.04 | .11.033.912WART04 | HiFocus 80i Wartungspaket 4.Jahr/ 4000h |
| 01.05 | .11.033.912WART05 | HiFocus 80i Wartungspaket 5.Jahr/ 5000h |
| 01.06 | .11.033.912WART06 | HiFocus 80i Wartungspaket 6.Jahr/ 6000h |
| 01.07 | .11.033.912WART07 | HiFocus 80i Wartungspaket 7.Jahr/ 7000h |
| 01.08 | .11.033.912WART08 | HiFocus 80i Wartungspaket 8.Jahr/ 8000h |
| 01.09 | .11.033.912WART09 | HiFocus 80i Wartungspaket 9.Jahr/ 9000h |
| 01.10 | .11.033.912WART10 | HiFocus 80i Wartungspaket 10.Jahr/10000h |
| 01.11 | .11.033.912WART11 | HiFocus 80i Wartungspaket 11.Jahr/11000h |
| 01.12 | .11.033.912WART12 | HiFocus 80i Wartungspaket 12.Jahr/12000h |

*Grundlage der Pakete ist eine regelmäßig (jährlich) durchgeführte Wartung.

Vorteile der Wartungspakete:

- Verwendung hochwertiger Originalteile
- Einfache Auswahl anhand Betriebsjahr/-stunden
- Immer auf dem aktuellsten Stand gemäß Bauteilwechselplan

Wenn Sie Anlagen mit Sonderspannungen betreiben, prüfen wir Ihre Anforderungen und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Bei Bestellung bitte stets die Seriennummer Ihrer Plasmaanlage angeben.

Übersicht zum Bauteilwechselplan

| Bezeichnung | Bauteil | Paket | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| Hauptschütz | Q1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| Hilfskontakt | zu Q1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| Schütz Düse-Werkstück | K4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hilfskontakt | zu K4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schütz HF-Zündgerät | K6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lüfter Wärmetauscher | M3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| Kjellfrost -15° C / 20l | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kühlmittelpumpe | M1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| PVC Gewebeschlauch | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| Schlauchselle | | | | | | | 13 | | | | | | 13 |
| Relais | A1: K1;K5;K7;K8 | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| Lüfter Invertermodul | A5: M1-M2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| Filtermatte Invertermodul | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

